



HUPFHUPF Luftburgverleih KG

Ruth & Alexander Lehner

Lager: Hubertusgasse 9-11, 2201 Hagenbrunn

0676 500 44 74 / 0676 940 40 91

www.hupfhupf.at

office@hupfhupf.at

Verleihbedingungen Skydancer

Aufbau und Inbetriebnahme:

1. Den Skydancer aus der Kiste nehmen und auf sauberem Untergrund aufrollen.
2. Den Skydancer mit dem Klettverschluß am Klett des Skydancers befestigen.
3. Bitte darauf achten, dass sich die Schnüre (wenn vorhanden) genau links und rechts bei den schwarzen Drehknöpfen befinden.
4. Die Schnüre links und rechts mittels einer Masche an den schwarzen Drehknöpfen festbinden.
5. Das Gebläse am Strom (230V) anstecken. Den Skydancer aufdrehen und anschließend das Gerät mit dem Skydancer gegen den Wind drehen.
6. Bitte darauf achten das der Skydancer nicht an Mauern, Zäunen oder anderen Hindernissen streifen kann.
7. Befestigen Sie das Gebläse mit den Sandsäcken oder Haken am Untergrund (Schutzgegen umkippen).
8. ACHTUNG, das am Boden schleifen des Skydancers ist verboten, weil dann leicht Risse und Schleifspuren entstehen können. Bitte auch beim Tragen auf Kanten und Äste Acht geben.

Aufbau:

1. Die Schnüre bei den Drehknöpfen seitlich öffnen.
2. Den Skydancer vorsichtig vom Klett herunterziehen.
3. Den Skydancer vom Kopf weg nach unten hin einrollen.
4. Den Skydancer wieder in die Transportkiste legen und den Deckel schließen.
5. Die Befestigungshaken säubern.
6. ACHTUNG, das am Boden schleifen des Skydancers ist verboten, weil dann leicht Risse und Schleifspuren entstehen können. Bitte auch beim Tragen auf Kanten und Äste Acht geben.

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

1. Der Skydancer wird sauber und in bestem Zustand zurückgebracht, im Falle von starker Verschmutzung wird eine Reinigungspauschale von € 15 nachverrechnet.
2. Bei Beschädigung (Materialfehler unterliegen der Haftung des Verleihers) werden die Reparaturkosten verrechnet!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unserer Hüpfburg!